


射撃マナー

1. 人はもちろん、生きものには絶対に銃口を向けない事。
2. 銃には常に弾がこめられていると思って扱う事。
3. 銃口は絶対にのぞかない事。
4. 改造・変造・分解は絶対にしない事。
5. 撃つ方向の安全性を充分に確かめる事。
6. 弾は必要な時以外はこめない事。
7. 保管は銃と弾を別々にしまう事。
8. 丸越専用弾以外は使わない事。



●人はもちろん、生きものには銃口を向けない事。




●万一の場合を考えて、いかなるときでも銃口は人や動物・ガラスなどに向けないで下さい。



●弾は必要な時以外はこめない事。
弾が入っていないつもりでも万一の場合を考えて、不用意にトリガー(引き金)を引かないで下さい。




●マガジンを抜き取っても万が一、弾が残っている事も考えて銃口を向けないように注意して下さい。



●銃口は絶対にのぞかない事。



●使用しない時は、小さな子供の手の届かない所に保管する事。



●固い場所に向けて撃たないで下さい。
はねかえってケガをすることがあります。

MADE IN JAPAN

6mmBB弾使用

AIRSOFTGUN

対象年齢18才以上

SIG

SIG-P210


取扱い説明書

Marukoshi


安全に正しく御使用していただくために、必ずこの取扱い説明書をお読み下さい。
誤った使用方法、改造、分解により生じた故障や事故については当社は一切責任を負いません。

1 BB弾を入れる前に 必ず下向きで操作して下さい。


- 安全装置をF(発射)の位置にして、トリガーを引いて下さい。



安全装置



トリガー



サブマガジン

マガジン


サブマガジンには常にBB弾が入った状態になっています。
マガジンにBB弾が入っていない場合は発射しない構造になっていますが、万一の場合を考えて必ず下向きに操作して下さい。

- 別売マガジン ¥500(送料¥120)計¥620
- 6mmBB弾(高精度研磨済)100発入 ¥200(送料¥120)計¥320
- 6mmBB弾得用(高精度研磨済)700発入 ¥500(送料¥240)計¥740


●BB弾は必ず丸越専用BB弾を使用して下さい。
粗悪品を使用すると故障の原因となります。

発売元 株式会社 丸 越
エアースフトガン事業部
東京都台東区今戸2丁目26番5号
TEL 03(871)4110 FAX 03(875)0545

② BB弾の入れ方・マガジンのセット




- マガジnstoppaを矢印の方向に引いてマガジンを引き抜きます。




- レバーをカチッと止まるまで下げて、BB弾を入れます。

③




- マガジンをセットします。(必ず下から差し込んで下さい。)

④



- レバーを矢印の方向にカチッと押します。

③ 発射準備




撃つまではトリガーに指をかけないで下さい。

④ 発射




安全装置



- 安全装置をF (発射) の位置にして、発射する方向の安全を確かめてから、トリガーを引いて下さい。
- ※ 続けて撃つ場合は③④をくり返して下さい。

⑤ 安全装置



- 安全装置をF (発射) の位置にするとトリガーが引けます。
- 撃たない時は必ずS (安全) の位置にもどして下さい。
- S (安全) の位置ではトリガーは引けません。(無理に引くと故障の原因となります。)