

エアースポーツ銃

スーパー・ブラックホーク 7 1/2 インチ

SUPER BLACK HAWK

家庭用品表示による接着剤表示
取扱い上の注意
1. 幼児の手の届かないところに保管し、
いたずらをしない様注意して下さい。
2. 火気には注意し、換気をよくして下さい。
3. 故意に喫わないよう注意して下さい。

表示者 S Z 3000, S Z 3006, S Z 3013

強化ABS樹脂製

部品を取り出した空袋は、幼児がかぶったり
しないようにやぶりすぐて下さい。


株式会社 東京マリイ玩具 〒120 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号



★組み立て前にここを良くお読み下さい。


- 組み立てに必要な右図の工具類を用意して下さい。
- 部品をバラバラにはなす前に説明図を終りまで良く読み、あらかじめ構造を良く理解してから組み立てて下さい。必ず順番どおりに組み立て、図や文を良く見て下さい。小さい部品をなくさないようにしましょ。※部品と部品は、いきなり接着しないで一度合わせをたしかめて良くわかつてから接着するようにしましょ。強化樹脂製部品は接着できません。
- このモデルに使用してあるプラスチックは、強力型ABS樹脂ですので接着はキット内のABS専用接着剤を使用して下さい。ふつうのプラスチックなどではつません。瞬間接着剤は絶対に使わないで下さい。この斜線の所は接着剤をつける所です。
- プラスチックの切りはなしたあとの出っ張りはカッターなどできれいにけずり取って下さい。(指などをカッターで傷つけないよう注意して下さい)
- このキットの中にクリスが入っています。図の中でクリスマークはクリスをつける所です。マークのついていない可動部分にもつけると良いでしょ。(フラン用クリス以外はダメ)クリスをつける所はキット内のヨウジを使ってねって下さい。

■組み立てに必要な工具類



強化樹脂パーツはふつうの樹脂と異なり、塗装すると塗料がはがれたりします。接着もできません。

■接着剤



■ビスの表示について

• $\phi 3 \times 6$ ビスとは…

• ビスとは


ネジ部が同じ太さで
ネジ山が細い。

• タッピングとは…

先が細くなっている
ネジ山が荒い

1 スプリングのならし方

治具⑯を使ってカートリッジスプリングを6本共、ちぢめる。





※使用するビス、スプリングは原寸図で示してあります。
長さや大きさを原寸図に合わせてから組み立てて下さい。

原寸図

カートリッジスプリング





2 カートリッジの組み立て [6個、組み立てます]




組み立て前に図で示す所
にクリスをぬっておくこと。


《カートリッジ断面》



3 フレーム部品の取り付け




4 シリンダーの取り付け ①~⑥の順に組み立てます。



5 ハンマーとトリガーの取り付け

スプリングは奥まで押し込み、図のようにまわして固定する。




1 ~ 2 の順に組み立てます。

原寸圖




《図のようにセットします》


シリンダーの凹部分が図のよう
中心になつてゐること。





6 シリンダーハンドとウエイトの取り付け



図のようにセットします。




7 フレームの組み立て(1) 【接着しない】




組み込んだ各部品が飛び出さないよう注意して
フレーム(左)をかぶせる。
シリンダーにはさわらないこと。

8 フレームの組み立て(2)

1~3の順に作業を進めます。




9 グリップの取り付け



10 操作

絶対にカラ撃ち(つづみ弾を入れないで撃つ)をしないで下さい。



《つづみ弾の発射操作》

1 ハンマーをいっぱいに起こす。(急激に引かないこと。発射不良を起こす)



2 トリガーを引くとつづみ弾が発射されます。

2発目以降のカートリッジはハンマーを起こすことにより、シリンダーが回転し、発射位置にセットされます。

ハンマーを起こす時、トリガーにゆびを絶対かけないこと。ゆびをかけておくとシリンダーが正常に回転しない。

11 つづみ弾(タマ)のこめ方

撃つ時以外はつづみ弾をこめないで下さい。



※つづみ弾のセットは、撃つ直前に行なうこと。
長い時間バネがちぢんでいると力が弱くなります。


注意

●セットしたカートリッジはぜつたいに前からのぞかないこと。

ショックをあたえたり、ツメを押したりすると、万が一つづみ弾が飛び出す危険があります。




●つづみ弾をセットしたカートリッジは、ぜつたいに強いショックを与えないこと。



ツメがひつかりにくくなつた時には新しいピストンと取り替えます。
(別売及び部品請求は6ページを見て下さい)

12 カートリッジの装てんと出し方




カートリッジの装てん

1 ゲートを開ける。

2 シリンダーが矢印の方向へ自由に動くようにハンマーと(ほんの少し引く。2ミリ位引くと撃針がフレームにかかるところまで)トリガーを引く。



ハンマーを2ミリ位引いてもシリンダーは回ります。
(撃針がフレームにかかるところまで引く)





カートリッジの出し方

1 シリンダーが矢印の方向へ自由に動くようにハンマーと(ほんの少し引く。2ミリ位引くと撃針がフレームにかかるところまで)トリガーを引く。

2 ゲートを開ける。

3 シリンダーを矢印の方向へ回してカートリッジを抜きます。



5 ハンマーをゆっくり元にもどす。(バチンともどすとつづみ弾が飛び出すので注意)


6 トリガーを元にもどす。

7 ゲートは必ず閉める。




射撃についての注意

さあ、きみの射撃の腕をためす時がきた。
ターゲットに向けてうとう。
カラ射ち(タマを入れないで射つこと)
はせったいにしないで下さい。



●銃はせったいに人に向けてないこと。



●銃口やシリンダーはせったいにのぞかないこと。




●つづみ弾がなくなったら別売
(100発入り200円)をお買い求め下
下さい。




●カートリッジの別売り(予価500
円)もあります。下記部品図の
カートリッジセットと同じ内容
です。

(お店で貰えなかった方は部品
請求券で代金共に請求して下さ
い。)


部品図




カートリッジセット




つづみ弾




超強化樹脂/部品




ウェイトセット




グリップ



ビス、ナットセット



スプリングセット



その他一式



■部品の注文について

部品を紛失したり、破損してしまった時は必ず下の部品請求券を切り取り必要部品の□の中に○印をつけ、郵便局にて「定額小為替」又は「現金書留」で部品代金を当社にお送り下さい。価格は郵送料込みです。尚、500円以下の部品請求は切手で代用できます。※部品の請求は、あなたの住所、氏名、郵便番号をはっきり書いてお送り下さい。(不明瞭な場合は発送できません)

部品請求券 エアーガン ブラックホーク

カートリッジセット(6個).....600円
つづみ弾(100発入り).....350円

送り先 株式会社 東京マルイ玩具
〒120 東京都足立区綾瀬5-17-1

部品請求券 エアーガン ブラックホーク

カートリッジセット(6個).....600円
つづみ弾(100発入り).....350円

送り先 株式会社 東京マルイ玩具
〒120 東京都足立区綾瀬5-17-1