



エアースポーツ銃

パイソンハンター 8インチ ラバーグリップ付

PYTHON HUNTER

家庭用品品質表示による接着剤品質表示
取扱い上の注意 1. 幼児の手の届かないところに保存して下さい。
2. 火気には注意し、換気をよくして下さい。
3. 故意に吸わないよう注意して下さい。

表示者 S Z3000, S Z3006, S Z5013

株式会社 東京マルイ

〒120東京都足立区綾瀬5丁目17番1号




強化ABS樹脂製

部品を取り出した空袋は、幼児がかぶったりしないようにやぶりせて下さい。


★組み立てる前にここを良くお読み下さい。

- 組み立てに必要な右図の工具類を用意して下さい。
- 部品をバラバラにはなす前に説明図を終りまで良く読み、あらかじめ構造を良く理解してから組み立てて下さい。必ず順番通りに組み立て、図や文を良く見て下さい。小さい部品をなくさないようにしましょう。※部品と部品は、いきなり接着しないで一度合わせをたしかめて良くわかつてから接着するようにしましょう。超強化樹脂製部品は接着できません。
- このモデルに使用してあるプラスチックは、強力型ABS樹脂ですので接着はキット内のABS専用接着剤を使用して下さい。ふつうのプラ用接着剤などではつきません。瞬間接着剤は絶対に使わないで下さい。■この斜線の所は接着剤をつける所です。
- プラ部品の切りはなしたあの出っぱりはカッタなどできれいにけり取りって下さい。(指などをカッタで傷つけないよう注意して下さい)
- このキットの中にグリスが入っています。図の中で~~クリスマーク~~はグリスをつける所です。マークのついていない可動部分にもつけると良いでしょう。(プラ用グリス以外はダメ)グリスをつける所はキット内のヨウジを使ってねって下さい。



■組み立てに必要な工具類



工作用ナイフ又はカッターナイフ



ドライバー(中)



ドライバー(中、小)

超強化樹脂パーツはふつうの樹脂と異なり、塗装すると塗料がはがれたりします。接着もできません。

■接着剤



ABS専用接着剤

瞬間接着剤



プラ用液体接着剤

■ビスの表示について


• $\phi 3 \times 6$ ビスとは…

• ビスとは
ネジ部と同じ太さで
ネジ山が細い。


• タッピングとは…
先が細くなっていて
ネジ山が荒い。

1 スプリングのならし方

※ 使用するビス、スプリングは
原寸図で示しています。
長さや大きさを原寸図に合わせ
てから組み立てて下さい。

原寸図
カートリッジスプリング
シリンドラーのバリは
きれいにとる。

2 カートリッジの組み立て [6個、組み立てます]


カートリッジと治具(13)を
使ってパッキンを押しこむ。

パッキン
平らな面から
入れる。


ビストン
パッキン
は奥まで
押しこむこと。

ツメの部分は
ぜつたいに
まげないこと


治具(13)




3 フレーム部品の取り付け



4 シリンダーの取り付け




5 シリンダー部品の取り付け




6 トリガーの取り付け



1~6の順に組み立てます。




7 ハンマーの取り付け




図のようにセットします。




8 シリンダーハンドの取り付け




図のようにセットします。



9 フレームの組み立て(1) 〔接着しない〕




フレームを合わせたら図のように
輪ゴムをかける。(2回巻き)




組み込んだ各部品が飛び出さないよう注意して
フレーム(左)をかぶせる。
シリンダーにはさわらないこと。


10 フレームの組み立て(2)





11 グリップの取り付け



12 操作 絶対にカラ撃ち(つづみ弾を入れないで撃つこと)をしないで下さい。



13 つづみ弾(タマ)のこめ方



※つづみ弾のセットは、撃つ直前に行なうこと。
長い時間バネがちぢんでいると力が弱くなります。

注意

●セットしたカートリッジはぜつたいに前からのぞかないこと。


(ショックをあたえたり、ツメを押したりすると、万が一つづみ弾が飛び出す危険があります。)



●つづみ弾をセットしたカートリッジは、ぜつたいに強いショックを与えないこと。




ピストンのツメを押すとつづみ弾が飛び出しますのでふれなさい。



ツメがひつかかりにくくなつた時には新しいピストンと取り替えます。
(別売及び部品請求は6ページを見て下さい)


14 カートリッジの装てんと出し方




《カートリッジの装てん》

- 1 ローディングゲートを開ける。
- 2 シリンダーが矢印の方向へ自由に動くようにハンマーと(ほんの少し引く)2ミリ位引くと撃針がフレームにかくれるところまでトリガーを引く。

ハンマーを8ミリ位引いてもシリンダーは回ります。
(撃針がフレームにかくれるところまで引く)




《カートリッジの出し方》



《カートリッジの出し方》


- 1 シリンダーが矢印の方向へ自由に動くようにハンマーと(ほんの少し引く)2ミリ位引くと撃針がフレームにかくれるところまでトリガーを引く。
- 2 ローディングゲートを開ける。
- 3 シリンダーを矢印の方向へ回してカートリッジを抜きます。




射撃についての注意

さあ、きみの射撃の腕をためす時がきた。
ターゲットに向けてうとう。


カラ射ち(タマを入れないで射つこと)
はぜったいにしないで下さい。



●銃はぜつたいに人に向けてないこと。



●銃口やシリnderはぜつたいにのぞかないこと。





●つづみ弾がなくなったら別売
(100発入り200円)をお買い求め
下さい。




部品図

カートリッジセット



フレーム



ウェイトセット



ウエイト(A)



ビス、ナットセット


ビス、ナット原寸図



φ2×6.7タッピング 3個



φ2×11タッピング 2個



タッピングビス φ3×25



ストップーリング φ3×8ビス2個

スプリングセット

スプリング原寸図



撃針スプリング



ハンドスプリング



シリダーストップ
スプリング

ハンマースプリング



トリガースプリング




その他一式



グリス



接着剤



ヨウジ

輪ゴム

■部品の注文について

部品を紛失したり、破損してしまった時は必ず下の部品請求券を切り取り必要部品の□の中に○印をつけ、郵便局にて「定額小為替」又は「現金書留」で部品代金を当社にお送り下さい。価格は郵送料込みです。尚、500円以下の部品請求は手渡で代用できます。※部品の請求は、あなたの住所、氏名、郵便番号をはつきり書いてお送り下さい。(不明瞭な場合は発送できません)

部品請求券 エアーガン バイソンハンター

カートリッジセット(6個) 600円

つづみ弾(100発入) 350円

送り先 株式会社 東京マルイ玩具

〒120 東京都足立区綾瀬5-17-1

部品請求券 エアーガン バイソンハンター

カートリッジセット(6個) 600円

つづみ弾(100発入) 350円

送り先 株式会社 東京マルイ玩具

〒120 東京都足立区綾瀬5-17-1