

# 取り扱い説明書

10才以上用ライトスポーツピストル

LIGHT SPORTS PISTOL

**ブローニング**

# BROWNING HI-POWER

ブローニングは10才以上を対象に開発された、ライトスポーツピストルです。誤った使用方法、又は改造、変造によって生じた故障や事故について、当社は一切その責任を負いませんので、本説明書を良く読んで、充分理解の上御使用下さい。

## 各部名称



## 使用方法

### 1 マガジン装弾

マガジンを片手でにぎり指を弾入口にそわせ(図1)  
もう一方の指で弾を上から押しこみます。

注マガジンには6発弾丸が入ります。  
7発入れるとマガジンが入りません。

### 2 マガジン挿入

弾をつめたマガジンを、正しい方向にパチッと音が  
する所まで差込んで下さい。

### 3 安全装置

射撃する場合はセフティレバーを“F”的位置にし、  
又射撃しない場合は必ず“S”的位置にして下さい

### 4 射撃

スライドを矢印の方向にカチリと音がするまで引いて下さい。照門の谷間から照星を見通して、マトを狙って下さい。

## 射撃マナー及び注意について

ブローニングを取り扱われる際は、本物の銃を取り扱うのと同じ気持で次に挙げる射撃マナー及び注意をお守り下さる様お願い致します。

- ①銃は弾が装填されているいないにかかわらず、絶対、人には向けて下さい。
- ②射つ時は安全な場所にマトをおいて射ちましょう。
- ③専用弾丸以外は使用しないで下さい。(その他の弾を使用した場合は弾づまりします。)
- ④安全装置は撃つ瞬間まではずさない事。
- ⑤引金は撃つ瞬間まで触れない事。
- ⑥使用しない時は、マガジンから弾丸を抜き出し、又、スライドは、引いておかないで下さい。
- ⑦この銃はプラスチック製ですから、不必要に乱暴な扱いをするとこわれます。



米澤玩具株式会社

〒111 東京都台東区浅草橋3-16-6

T E L 03(861)6361(代表)

# LIGHT SPORTS PISTOL

ライトスポーツピストル 1800シリーズ



①コルトウッズマン

□ 径…22インチ  
重 量…893g  
銃身長…15.3cm  
装弾数…10発  
アメリカ製



④ワルサーP-38

□ 径…38インチ  
重 量…964g  
銃身長…12.5cm  
装弾数…8発  
ドイツ製



②スター・ムルガー

□ 径…22インチ  
重 量…1,020g  
銃身長…12cm  
装弾数…9発  
アメリカ製



⑤S&Wモデル59

□ 径…38インチ  
重 量…765g  
銃身長…10.2cm  
装弾数…14発  
アメリカ製



③オートマグナム

□ 径…44インチ  
重 量…1,616g  
銃身長…16.5cm  
装弾数…8発  
アメリカ製



⑥ブローニングハイパワー

□ 径…38インチ  
重 量…992g  
銃身長…12.1cm  
装弾数…13発  
ベルギー製

〒111 東京都台東区浅草橋3-16-6電(03)861-6361

アフターケア係(直通電話)(03)824-4550

または 〒567 大阪府茨木市宮島2-2-30 電(026)34-0701



米澤玩具株式會社